



コールマン インフレーターマット

- 取扱説明書 -



■ STEP.1 : 使用時

- ① マットを開き、空気注入バルブを緩めます。
- ② バルブから空気が自動で注入されます。
そのまま放置の状態です約30分程度経過したら、空気注入バルブを閉めて完成です。



■ STEP.2 : 使用後

- ① 使用後は、まず空気注入バルブを緩めます。
- ② 縦に2つ折りにします。



■ STEP.3 : 使用後

- ① 次に、空気注入バルブの反対側から空気を追い出すように巻いていきます。
- ② 最後まで巻き終わったら、バルブを閉めます。



■ STEP.4 : 収納時

- ① 付属のベルト2本を巻きます。
- ② 付属の収納ケースに入れて完了です。

- ミッション・レンタルギア -